


对采购本产品表示真挚的感谢！为了使用安全，请妥善保管此“使用说明书”。

注意事项

本产品是利用1/20的多边锥形面和端面同时接触以此达到两面拘束的效果，因此为了维持它的精度和刚性请在使用时不要划伤和弄脏锥形面和端面。



〈装拆柄时的注意事项〉

- 在装拆柄之前请确认凸轮轴是否已伸出基座。
- 请注意柄的朝向。请将有孔和凹槽的一侧面向基座凸轮轴的那一侧。


使用方法

■ 操作方法

①柄的装拆

回到凸轮轴松开时的状态进行柄的装拆。

※请参照前一页的〈装拆柄时的注意事项〉。



④松开

松开凸轮轴，回到解锁位置。

随着操作，凸轮轴会向基座本体外伸出一部分。

※请一直旋转六角扳手，直到柄与基座完全解除密合状态。

②开始夹紧


通过六角螺栓拧紧凸轮轴，夹紧柄。

随着拧紧这一动作的进行，


凸轮轴凸出部分会随之向内部收缩。

③完成夹紧

■ 安装孔加工图(底板)



■ 夹具用安装孔尺寸图(柄)



IMAO CORPORATION 株式会社今尾

日本株式会社今尾上海代表处

地址: 上海市长宁区仙霞路88号太阳广场E502A

邮编: 200336

电话: 021-62090359

电邮: shanghai@imao-cn.com